

ESEEK GPS HOUND TRACKER

Benutzerhandbuch

Ein kleiner Computer in deiner Hand

HoundTrack EU — Offizieller autorisierter Eseek-Distributor in Europa

Inhalt

1. Überblick & Funktionen
2. Lieferumfang
3. Erste Einrichtung
4. Handgerät verwenden
5. Trainingsfunktionen
6. Akku & Laden
7. VHF vs 4G
8. Fehlerbehebung
9. Garantie & Support

1. Überblick & Funktionen

Eseek GPS Hound Tracker ist das ultimative System zur Ortung und zum Training von Jagdhunden. Hochpräzise GPS/GLONASS/GALILEO/BDS-Empfänger kombiniert mit 4G-Mobilfunk sorgen für Tracking und Training überall im VHF-Bereich oder mit 4G-Abdeckung.

Hauptfunktionen

- Trainings-Halsband + GPS in einem
- Multi-Satellit (GPS / GLONASS / GALILEO / BDS)
- VHF bis 15 km, unbegrenztes 4G, automatischer Wechsel
- Bis zu 20 Hunde gleichzeitig orten
- Google Maps mit Offline-Regionen
- Zwei-Wege-Anruf — Handgerät funktioniert als Telefon
- Vorstehmodus — Sofortmeldung beim Vorstehen
- Bell-Mithören — höre den Hund in Echtzeit
- Elektronischer Zaun — Meldung beim Verlassen des Bereichs
- Training: Schock (10 Stufen), Ton, Vibration
- IP67 wasserdicht — Handgerät und Halsband
- 2× 18650-Akkus (6400 mAh) pro Halsband
- Touchscreen + physische Tasten
- 2 Jahre offizielle EU-Garantie

2. Lieferumfang

Jedes Eseek GPS Hound Tracker Set enthält:

- 1× GPS Hound Tracker Handgerät
- 1× Hound Tracker Halsband
- 2× wiederaufladbare 18650 Akkus (6400 mAh)
- 1× Memory-Card (vorformatiert)
- 1× GPS-Ladekabel
- 1× Magnet-Ladekabel für Halsband
- Schutzkontakte für E-Schock
- Isolierte Kontakte (kein Schock)

Geschenke bei jedem Set:

- ★ Orange Silikon-Schutzhülle für das Handgerät
- ★ Trägerriemen
- ★ Handbuch auf Griechisch

3. Erste Einrichtung

1. Lade Handgerät und Halsbänder vollständig (3-4h beim ersten Mal).
2. Lege die Speicherkarte in den Steckplatz des Handgeräts.
3. Schalte das Handgerät ein (rotes OK lange drücken, ~3 Sek).
4. Schalte die Halsbänder ein — sie koppeln automatisch via VHF mit ihrer eindeutigen ID.
5. Sprache wählen unter Settings → Language.
6. Optional: SIM-Karte für 4G einlegen.
7. Google Maps für dein Revier laden: Map öffnen → Download → Region wählen.
8. Halsband am Hund anpassen — die Kontakte müssen die Haut berühren.

4. Handgerät verwenden

Der 5-Zoll-Touchscreen zeigt eine Live-Karte aller Hunde — Distanz, Richtung, Höhe, Geschwindigkeit, Signal, Akku.

Physische Tasten

- Rotes OK — bestätigen / Power (lang)
- Grüne Home — zur Hauptkarte
- Gelbe Zurück — vorherige Anzeige
- + und – — Intensität / Lautstärke
- Globus — Kartentyp wechseln

Kartennavigation

Tippe einen Hund für Verlauf oder Training. Karte rotiert Nord-oben oder Kurs-oben (Settings → Map). Zwei-Finger-Zoom.

5. Trainingsfunktionen

Das Halsband unterstützt drei Modi plus Kombinationen:

- Ton — akustisches Piepsen
- Vibration — sanfte Vibration
- Elektroreiz — 10 Stufen
- Ton + Vibration kombiniert

Beginne immer mit Stufe 1 und erhöhe nur bei Bedarf. Der Reiz sollte gerade ausreichen, die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Für Hunde, die nicht auf Schock reagieren, nutze die isolierten Kontakte.

Vorstechmodus

Wenn aktiviert, meldet das Handgerät sofort, sobald dein Hund vorsteht. Hund-Symbol lange drücken → Pointing Mode → ON.

Bell-Mithören

Höre das Bellen in Echtzeit über den Handgerät-Lautsprecher. Hund-Symbol lange drücken → Bark Listen → ON.

6. Akku & Laden

Jedes Halsband nutzt 2× 18650-Akkus (6400 mAh) für ca. 20 Stunden. Das Handgerät hält 12-15 Stunden.

- Handgerät laden: GPS-Kabel an den USB-C-Port.
- Halsband laden: Magnet-Kabel an die Kontakte.
- Volle Ladung: ca. 3 Stunden.
- Anzeige wird rot unter 15%.
- Bei langen Jagden Ersatz-18650 mitnehmen.
- Akkus bei 40-60% für lange Lagerung halten.

7. VHF vs 4G

Eseek nutzt zwei Kommunikationskanäle gleichzeitig:

Kanal	Reichweite	SIM nötig	Einsatz
VHF-Funk	Bis 15 km	Nein	Abgelegenes Gelände
Mobiles 4G	Unbegrenzt	Ja	Mit Netzabdeckung

Das System nutzt VHF standardmäßig und wechselt automatisch zu 4G, wenn der Hund aus dem VHF-Bereich kommt. 4G in Settings → Connectivity deaktivieren spart Akku.

8. Fehlerbehebung

- Kein GPS-Empfang — Handgerät ins Freie mit freiem Himmel. Erstposition dauert 1-2 Minuten.
- Halsband koppelt nicht — Power-Taste am Halsband 10 Sek halten für Reset, dann Handgerät neu starten.
- Ton oder Schock funktioniert nicht — Kontakte fest angeschraubt? Hautkontakt prüfen.
- Akku zu schnell leer — 4G deaktivieren, Helligkeit reduzieren, inaktive Hundekanäle schließen.
- Karte lädt offline nicht — Region vor dem Verlassen des Mobilfunknetzes herunterladen.
- Handgerät hängt — Rotes OK 15 Sek halten für Zwangsneustart.

9. Garantie & Support

Jedes Eseek-Produkt von HoundTrack EU kommt mit offizieller 2-Jahres-Garantie als exklusiver autorisierter Eseek-Distributor in Europa. Jedes Produkt hat eine eindeutige bei uns registrierte Seriennummer.

Wichtig

Das neue Modell ist NICHT mit den Halsbändern der Vorgängerversion kompatibel. Nicht bei uns gekaufte Produkte unterstützen keine Kernfunktionen.

Kontakt & Support

Email: houndtrackeu@gmail.com

WhatsApp: +357 99 643 104

Web: <https://houndtrackeu.com>

YouTube: youtube.com/@HOUNDTRACKEU