

# ESEEK GPS HOUND TRACKER

## Εγχειρίδιο Χρήσης

*Ένας μικρός υπολογιστής στα χέρια σου*

HoundTrack EU — Επίσημος εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Eseek στην Ευρώπη

# Περιεχόμενα

1. Επισκόπηση & Χαρακτηριστικά
2. Περιεχόμενα Συσκευασίας
3. Πρώτη Ρύθμιση & Σύζευξη
4. Χρήση του Κοντρόλ
5. Λειτουργίες Εκπαίδευσης
6. Μπαταρία & Φόρτιση
7. VHF vs 4G
8. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
9. Εγγύηση & Υποστήριξη

# 1. Επισκόπηση & Χαρακτηριστικά

Το Eseek GPS Hound Tracker είναι το απόλυτο σύστημα παρακολούθησης και εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων. Χρησιμοποιεί δορυφορικούς δέκτες GPS/GLONASS/GALILEO/BDS υψηλής ακρίβειας σε συνδυασμό με μονάδα κινητής δικτύωσης 4G, διασφαλίζοντας ότι μπορείτε να παρακολουθείτε και να εκπαιδεύετε τα σκυλιά σας εντός εμβέλειας VHF και εντός κάλυψης 4G.

## Κύρια Χαρακτηριστικά

- Κολάρο εκπαίδευσης + GPS σε ένα — εκπαιδεύεις και παρακολουθείς από την ίδια συσκευή
- Πολλαπλοί δορυφόροι (GPS / GLONASS / GALILEO / BDS) για ακριβή εντοπισμό
- Εμβέλεια VHF έως 15 km, απεριόριστη 4G, αυτόματη εναλλαγή
- Παρακολούθηση έως 20 σκύλων ταυτόχρονα από ένα κοντρόλ
- Google Maps με offline περιοχές για χωρίς σήμα
- Αμφίδρομη κλήση — το κοντρόλ λειτουργεί και ως κινητό
- Λειτουργία φέρμας — άμεση ειδοποίηση όταν φερμάρει ο σκύλος
- Ακρόαση γαβγίσματος — άκουσε τον σκύλο σε πραγματικό χρόνο
- Ηλεκτρονικός φράχτης — ειδοποίηση όταν βγαίνει εκτός περιοχής
- Εκπαίδευση: ηλεκτρική διέγερση (10 επίπεδα), ήχος, δόνηση
- IP67 αδιάβροχο κοντρόλ και κολάρο
- 2× επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 18650 (6400 mAh) ανά κολάρο
- Οθόνη αφής + φυσικά κουμπιά ελέγχου
- 2 χρόνια επίσημη ευρωπαϊκή εγγύηση

## 2. Περιεχόμενα Συσκευασίας

Κάθε σετ Eseek GPS Hound Tracker περιλαμβάνει:

- 1× Κοντρόλ GPS Hound Tracker
- 1× Κολάρο Hound Tracker
- 2× Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 18650 (6400 mAh)
- 1× Memory card (προ-διαμορφωμένη)
- 1× Καλώδιο φόρτισης GPS
- 1× Μαγνητικό καλώδιο φόρτισης κολάρου
- Προστατευτικά ακροφύσια ηλεκτρικής διέγερσης
- Ακροφύσια μόνωσης (χωρίς shock)

### Δώρα με κάθε σετ:

- ★ Πορτοκαλί προστατευτική θήκη σιλικόνης για το κοντρόλ
- ★ Κορδόνι λαιμού για το κοντρόλ
- ★ Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά

### 3. Πρώτη Ρύθμιση & Σύζευξη

1. Φορτίστε πλήρως το κοντρόλ και κάθε κολάρο (3-4 ώρες πρώτη φορά).
2. Τοποθετήστε την παρεχόμενη memory card στην υποδοχή του κοντρόλ.
3. Ενεργοποιήστε το κοντρόλ πατώντας παρατεταμένα το κόκκινο OK (~3 δευτ).
4. Ενεργοποιήστε κάθε κολάρο — θα συντονιστούν αυτόματα με το κοντρόλ μέσω VHF χρησιμοποιώντας τα μοναδικά τους IDs. Δεν χρειάζεται χειροκίνητη σύζευξη.
5. Επιλέξτε γλώσσα μενού από Settings → Language.
6. Προαιρετικά: τοποθετήστε SIM στο κοντρόλ για 4G λειτουργία (απεριόριστη εμβέλεια).
7. Κατεβάστε χάρτες Google για την περιοχή κυνηγίου: άνοιγμα Map app → κουμπί λήψης → επιλογή περιοχής. Έτσι έχετε offline εντοπισμό χωρίς σήμα κινητής.
8. Προσαρμόστε το κολάρο στον σκύλο. Βεβαιωθείτε ότι τα ακροφύσια αγγίζουν το δέρμα (ή χρησιμοποιήστε μονωμένα για ήχο/δόνηση μόνο).

### 4. Χρήση του Κοντρόλ

Η οθόνη αφής 5 ιντσών δείχνει ζωντανό χάρτη με όλους τους σκύλους. Για κάθε σκύλο φαίνονται: απόσταση, κατεύθυνση, υψόμετρο, ταχύτητα, ισχύς σήματος, και υπολειπόμενη μπαταρία.

#### Φυσικά Κουμπιά

- Κόκκινο OK — επιβεβαίωση / power (παρατεταμένο)
- Πράσινο Home — επιστροφή στον κύριο χάρτη
- Κίτρινο Back — μία οθόνη πίσω
- + και — — ένταση / volume
- Κουμπί υδρόγειου — αλλαγή τύπου χάρτη (δρόμοι / δορυφόρος / offline)

#### Πλοήγηση στο Χάρτη

Πατήστε σε σκύλο για λεπτομερές ιστορικό ή επιλογές εκπαίδευσης. Ο χάρτης περιστρέφεται βορράς-πάνω ή κατά κατεύθυνση — Settings → Map. Pinch zoom ή κουμπιά +/-.

## 5. Λειτουργίες Εκπαίδευσης

Το κολάρο υποστηρίζει τρεις τρόπους εκπαίδευσης συν συνδυασμούς:

- Ήχος — ακουστικό beep για την προσοχή του σκύλου
- Δόνηση — απαλή δόνηση στο κολάρο
- Ηλεκτρική διέγερση (e-shock) — 10 επίπεδα έντασης
- Ήχος + Δόνηση συνδυασμένα

*Πάντα ξεκινάτε από επίπεδο 1 και αυξάνετε μόνο όσο χρειάζεται. Η διέγερση πρέπει να είναι μόλις αρκετή για την προσοχή του σκύλου, ποτέ για πόνο. Για σκύλους που δεν αντιδρούν σε e-shock, αλλάξτε στα μονωμένα ακροφύσια και χρησιμοποιήστε μόνο ήχο/δόνηση.*

### Λειτουργία Φέρμας

Όταν ενεργοποιηθεί, το κοντρόλ σας ειδοποιεί άμεσα τη στιγμή που ο σκύλος ακινητοποιείται σε θήραμα. Παρατεταμένο πάτημα στο σκύλο → Pointing Mode → ON.

### Ακρόαση Γαβγίσματος

Ακούστε τον σκύλο σε πραγματικό χρόνο μέσω του ηχείου του κοντρόλ. Παρατεταμένο πάτημα στο σκύλο → Bark Listen → ON.

## 6. Μπαταρία & Φόρτιση

Κάθε κολάρο φέρει 2× μπαταρίες λιθίου 18650 (6400 mAh) για περίπου 20 ώρες ενεργής παρακολούθησης. Το κοντρόλ διαρκεί περίπου 12-15 ώρες σε βαριά χρήση.

- Φόρτιση κοντρόλ: συνδέστε το καλώδιο GPS στη θύρα USB-C του κοντρόλ.
- Φόρτιση κολάρου: τοποθετήστε το μαγνητικό καλώδιο στις επαφές του κολάρου.
- Πλήρης φόρτιση: περίπου 3 ώρες για κάθε συσκευή.
- Η ένδειξη μπαταρίας γίνεται κόκκινη κάτω από 15%.
- Για μεγάλα κυνήγια, κουβαλήστε εφεδρικές 18650 — αλλάζουν σε 30 δευτερόλεπτα.
- Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε 40-60% φόρτιση για μεγάλα διαστήματα αδράνειας.

## 7. VHF vs 4G

Το Eseek χρησιμοποιεί δύο κανάλια επικοινωνίας ταυτόχρονα:

| Κανάλι        | Εμβέλεια                        | Χρειάζεται SIM | Χρήση                 |
|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Ραδιόφωνο VHF | Έως 15 km οπτική επαφή          | Όχι            | Απομακρυσμένη φύση    |
| Κινητό 4G     | Απεριόριστη (όπου υπάρχει σήμα) | Ναι            | Κατοικημένες περιοχές |

Το σύστημα χρησιμοποιεί VHF από προεπιλογή και αλλάζει αυτόματα σε 4G όταν ο σκύλος βγει εκτός VHF. Για εξοικονόμηση μπαταρίας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το 4G από Settings → Connectivity.

## 8. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

- Χωρίς GPS σήμα — Βγάλτε το κοντρόλ έξω με ανοιχτό ουρανό. Η πρώτη θέση παίρνει 1-2 λεπτά μετά την ενεργοποίηση.
- Δεν συντονίζεται το κολάρο — Κρατήστε το power του κολάρου για 10 δευτερόλεπτα για reset, μετά επανεκκινήστε το κοντρόλ.
- Δεν δουλεύει ήχος/shock — Ελέγξτε ότι τα ακροφύσια είναι σφιχτά βιδωμένα και αγγίζουν καλά το δέρμα του σκύλου (απομακρύνετε πυκνό τρίχωμα).
- Γρήγορη κατανάλωση μπαταρίας — Απενεργοποιήστε το 4G αν δεν χρειάζεται. Χαμηλώστε φωτεινότητα οθόνης. Κλείστε ανενεργά κανάλια σκύλων.
- Δεν φορτώνει χάρτης offline — Άνοιγμα Map app και λήψη περιοχής πριν βγείτε εκτός κάλυψης κινητής.
- Κόλλημα κοντρόλ — Κρατήστε το κόκκινο OK για 15 δευτερόλεπτα για αναγκαστική επανεκκίνηση.

## 9. Εγγύηση & Υποστήριξη

Κάθε προϊόν Eseek που πωλείται από την HoundTrack EU συνοδεύεται από επίσημη 2ετή εγγύηση ως ο αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Eseek στην Ευρώπη. Κάθε προϊόν έχει μοναδικό σειριακό αριθμό κατοχυρωμένο στην εταιρεία μας. Δωρεάν αναβαθμίσεις firmware μόνο για αυθεντικά προϊόντα.

### ⚠ Σημαντικό

Το νέο μοντέλο ΔΕΝ είναι συμβατό με τα κολάρα της προηγούμενης έκδοσης. Προϊόντα που δεν πωλούνται από εμάς δεν υποστηρίζουν βασικές λειτουργίες του συστήματος και δεν δικαιούνται δωρεάν αναβαθμίσεις firmware.

### Επικοινωνία & Υποστήριξη

Email: [houndtrackeu@gmail.com](mailto:houndtrackeu@gmail.com)

WhatsApp: +357 99 643 104

Web: <https://houndtrackeu.com>

YouTube tutorials: [youtube.com/@HOUNDTRACKEU](https://youtube.com/@HOUNDTRACKEU)