

ESEEK GPS HOUND TRACKER

Manuale Utente

Un piccolo computer nelle tue mani

HoundTrack EU — Distributore ufficiale autorizzato Eseek in Europa

Indice

1. Panoramica e Caratteristiche
2. Contenuto della Confezione
3. Prima Configurazione
4. Uso del Palmare
5. Funzioni di Addestramento
6. Batteria e Ricarica
7. VHF vs 4G
8. Risoluzione Problemi
9. Garanzia e Assistenza

1. Panoramica e Caratteristiche

Eseek GPS Hound Tracker è il sistema definitivo per il tracciamento e l'addestramento dei cani da caccia. Utilizza ricevitori satellitari GPS/GLONASS/GALILEO/BDS ad alta precisione combinati con un modulo 4G, garantendo il monitoraggio e l'addestramento ovunque ci sia copertura VHF o 4G.

Caratteristiche Principali

- Collare addestramento + GPS in uno solo
- Multi-satellite (GPS / GLONASS / GALILEO / BDS)
- Raggio VHF fino a 15 km, 4G illimitato, commutazione automatica
- Traccia fino a 20 cani contemporaneamente
- Google Maps con regioni offline
- Chiamata bidirezionale — funziona anche come telefono
- Modalità Ferma — avviso quando il cane è in ferma
- Ascolto abbaio — senti il cane in tempo reale
- Recinto elettronico — avviso quando il cane esce dal confine
- Addestramento: scossa (10 livelli), suono, vibrazione
- Palmare e collare IP67 impermeabili
- 2× batterie 18650 (6400 mAh) per collare
- Touchscreen + pulsanti fisici
- 2 anni di garanzia ufficiale europea

2. Contenuto della Confezione

Ogni set Eseek GPS Hound Tracker include:

- 1× Palmare GPS Hound Tracker
- 1× Collare Hound Tracker
- 2× Batterie 18650 ricaricabili (6400 mAh)
- 1× Memory card pre-formattata
- 1× Cavo di ricarica GPS
- 1× Cavo magnetico ricarica collare
- Contatti scossa protettivi
- Contatti isolati (senza scossa)

Regali con ogni set:

- ★ Custodia silicone arancione per il palmare
- ★ Cinghia da collo
- ★ Manuale in greco

3. Prima Configurazione

1. Carica completamente palmare e collari (3-4 ore la prima volta).
2. Inserisci la memory card nello slot del palmare.
3. Accendi il palmare premendo a lungo il pulsante rosso OK (~3 sec).
4. Accendi i collari — si associano automaticamente al palmare via VHF tramite ID unici.
5. Imposta la lingua del menu in Settings → Language.
6. Opzionale: inserisci una SIM per attivare il 4G.
7. Scarica Google Maps per la zona di caccia: apri Map → pulsante download → seleziona regione.
8. Adatta il collare al cane assicurandoti che i contatti tocchino la pelle.

4. Uso del Palmare

Il touchscreen da 5 pollici mostra una mappa live con tutti i cani — distanza, direzione, altitudine, velocità, segnale, batteria.

Pulsanti Fisici

- OK rosso — conferma / power (lungo)
- Home verde — torna alla mappa principale
- Indietro giallo — schermata precedente
- + e – — intensità / volume
- Globo — cambia tipo mappa

Navigazione Mappa

Tocca un cane per cronologia o opzioni di addestramento. La mappa ruota nord-su o secondo direzione (Settings → Map). Pinch per zoom.

5. Funzioni di Addestramento

Il collare supporta tre modalità più combinazioni:

- Suono — bip acustico
- Vibrazione — vibrazione delicata
- Scossa elettrica — 10 livelli
- Suono + Vibrazione combinati

Inizia sempre dal livello 1 e aumenta solo se necessario. La scossa deve essere appena sufficiente per attirare l'attenzione, mai per provocare dolore. Per cani che non rispondono alla scossa, usa i contatti isolati.

Modalità Ferma

Quando attivata, il palmare ti avvisa istantaneamente quando il cane è in ferma. Premi a lungo l'icona del cane → Pointing Mode → ON.

Ascolto Abbaio

Ascolta l'abbaio in tempo reale via altoparlante. Premi a lungo l'icona → Bark Listen → ON.

6. Batteria e Ricarica

Ogni collare ha 2× batterie 18650 (6400 mAh) per circa 20 ore. Il palmare dura 12-15 ore.

- Ricarica palmare: cavo GPS al porto USB-C.
- Ricarica collare: cavo magnetico sui contatti del collare.
- Ricarica completa: circa 3 ore.
- Indicatore rosso sotto il 15%.
- Per cacce lunghe, porta batterie 18650 di riserva.
- Conserva batterie al 40-60% per lunghi periodi.

7. VHF vs 4G

Eseek usa due canali di comunicazione simultaneamente:

Canale	Raggio	SIM richiesta	Utilizzo
Radio VHF	Fino a 15 km	No	Terreno remoto
Mobile 4G	Illimitato	Sì	Aree con copertura

Usa VHF di default e passa automaticamente al 4G quando il cane esce dal raggio VHF. Disattiva il 4G in Settings → Connectivity per risparmiare batteria.

8. Risoluzione Problemi

- Nessun segnale GPS — Porta il palmare all'aperto con cielo libero. La prima fissazione richiede 1-2 minuti.
- Collare non si associa — Tieni premuto power 10 secondi per reset, poi riavvia il palmare.
- Suono o scossa non funziona — Verifica che i contatti siano ben avvitati e tocchino la pelle.
- Batteria si scarica troppo veloce — Disattiva il 4G, abbassa luminosità.
- Mappa non carica offline — Scarica la regione prima di uscire dalla copertura mobile.
- Palmare bloccato — Tieni premuto OK rosso per 15 secondi.

9. Garanzia e Assistenza

Ogni prodotto Eseek venduto da HoundTrack EU ha una garanzia ufficiale di 2 anni come distributore autorizzato esclusivo Eseek in Europa. Ogni prodotto ha un numero di serie unico registrato alla nostra azienda.

Importante

Il nuovo modello NON è compatibile con i collari della versione precedente. Prodotti non venduti da noi non supportano le funzioni base.

Contatti e Assistenza

Email: houndtrackeu@gmail.com

WhatsApp: +357 99 643 104

Web: <https://houndtrackeu.com>

YouTube: youtube.com/@HOUNDTRACKEU